Liste de courses — Leroy Merlin

Console de cuisine 1300 × 420 × 920. Plateau existant réutilisé (16 mm) — il n'est pas dans la liste. Prix non indiqués, ils bougent trop : à vérifier en magasin.

Bois

	Article	Rayon	Détail	Qté
	Contreplaqué bouleau 18 mm panneau 148 × 60 cm	Panneaux bois	Faire débiter sur place, voir le détail ci-dessous. Mieux : commander sur-mesure aux cotes finies.	2
	Contreplaqué bouleau 6 mm petit format 60 × 50	Panneaux bois	Juste pour la plinthe cache de la joue A (380 × 40). En 18 elle dépasserait du chant du plateau.	1
	Tasseau sapin raboté 20 × 20 longueur 2 m	Tasseau, moulure et plinthe	Supports du plateau et de la tablette. 1,56 m utilisé, une barre suffit.	1
	Chant thermocollant 22 mm	Panneaux bois	Assorti au contreplaqué. 7,2 m utilisés — prendre 10 m.	10 m

Renfort du plateau — un des deux

	Article	Rayon	Détail	Qté
	Fer plat acier 50 × 5 longueur 2 m chercher « fer plat » ou « plat acier »	Fer et profilé	**Premier choix.** 2 longueurs de 580, une seule coupe. Flèche 1,4 mm. Se coupe à la scie à métaux. Prévoir l'antirouille.	1
	ou **Profilé plat aluminium STANDERS l.50 × Ép.3**, L. 2,5 m	Cornière, tube, tôle et profilé	Plus facile à couper (scie sauteuse + lame métal), mais moins raide : flèche 2,4 mm. L'alu de 6 mm ne se trouve pas en magasin.	1

Quincaillerie

	Article	Rayon	Détail	Qté
	Vérin de nivellement M8 ou « patin réglable meuble »	Quincaillerie de meuble	Tige filetée + insert bois, env. 20 mm, réglage 12–28. **Pas** les patins plastique à visser : ils s'arrachent du contreplaqué.	6
	Insert fileté M8	Quincaillerie de meuble	Seulement s'ils ne sont pas fournis avec les vérins.	6
	Patin feutre adhésif	Quincaillerie	À coller sous les vérins. Sans eux, le nylon raye le parquet au premier déplacement.	6
	Vis 4 × 30	Visserie	Tasseaux, doublages. **Jamais plus long** : ça traverse le plateau de 16.	boîte 100
	Vis 4 × 16 fraisées	Visserie	Tablette sur ses tasseaux, et plats métalliques sur le plateau.	boîte 50

Colles et finition

	Article	Rayon	Détail	Qté
	Colle à bois D3	Colles	Tasseaux et doublages. C'est elle qui donne la rigidité, pas les vis.	1 tube
	Colle MS polymère Sika, Pattex	Colles et mastics	Collage du métal sur le bois. La colle à bois ne tient pas sur le métal.	1 cartouche
	Antirouille / primaire métal	Peinture	Seulement si vous prenez l'acier.	1
	Vernis ou huile	Peinture / bois	Finition cuisine, résistante à l'eau. Il y a une machine à café au-dessus.	1 pot
	Papier abrasif 120 et 180	Abrasifs	Chants et arêtes.	1 lot

À faire débiter au magasin — contreplaqué

	Pièce	Dimensions	Qté	Provenance
	Joue A	**884 × 380**	1	Panneau 1, avec la tablette (380 + 220 = 600)
	Joues B et C	**884 × 220**	2	Panneau 2
	Tablette	**622 × 216**	1	Panneau 1
	Doublages de pied	**200 × 100**	3	Panneau 2, dans la bande de 160
	Plinthe cache joue A	**380 × 40**	1	Dans le panneau de 6 mm, pas dans le 18

À couper soi-même

Cotes finies, trait de scie déduit. Chaque refente emporte ~4 mm : c'est pourquoi la tablette fait 216 et non 220.
Tasseau 20 × 20 : 1 × 360 (tête de joue A) · 4 × 200 (têtes de joues B et C, deux par joue) · 2 × 200 (supports de tablette). Total 1,56 m.
Métal : 2 × 580.

Avant de partir du magasin

- Vérifier à l'équerre chaque pièce découpée : un écart de 2–3 mm arrive, et c'est l'équerrage qui fait tenir le meuble.
- Mesurer l'épaisseur de la plinthe : la joue A passe à 20 mm du mur. Au-delà de 20 mm, il faudra l'entailler.
- Confirmer la position de la joue C sur le bord réel du meuble avant de couper quoi que ce soit.
- Mesurer le dégagement entre la joue A et le petit frigo : la plinthe ajoute 6 mm à gauche en pied.
- Vérifier que votre plateau existant fait bien au moins 1300 × 420.